



## DLE RCEXL Drehzahlanzeige V5.0 zum Anschluss an die Zndung mit Spannungsanzeige

**Art.Nr.:** DLE-001

DLE Drehzahlanzeige zum Anschluss an die Zndung.  
V5.0 Version jetzt auch mit Anzeige der Zndakkuspannung

### **Neue Funktion:**

Nach dem Anschluss prft die Elektronik den Zndakku und zeigt dessen Spannung an. Nach dem der Motor gestartet ist wechselt die Anzeige zur Drehzahl . und wieder zurck wenn der Motor abgestellt wird.

Geeignet fr DLE-Zndungen oder baugleiche

Bentigt keine Batterien, Strom von der Zndung

Besitzt Standard Futaba-Stecker (schwarz-negativ, rot-positiv und wei-Signal) und hat eine LED-Anzeige

Spezifikation:

Eingangsspannungsbereich: 3-12 V;

Der Stromverbrauch von 25 mA bis 60 mA;

Der Drehzahlmesser zeigt bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute an;

Tatschliche Geschwindigkeit = angezeigte Nummer \* 10;

Abmessungen: 54 \* 20 \* 15 mm;

Displaygre: 30 \* 15 mm;

Gewicht: 19 Gramm.

Paket beinhaltet:

1x Mini-Tachometer

1x Y-Kabel

PREIS:

17,95 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**



