



R/C Fail Safe Micro FX1

Art.Nr.: 70725

CPU Fail Save System mit Entlade-Warnung. Passend fr 4,8-6V
Empfängerstromversorgung.



Fail-Save Brems-Setup

- Schließen Sie die Fail Save Einheit zwischen das Gas/BremsServo und den Empfänger an.
- Beachten Sie die Polarität der Steckverbindungen.
- Stellen Sie die Bremse am Sender auf vollen Ausschlag und drücken Sie die SET-Taste zwei Sekunden lang bis die rote LED aufhört zu blinken.
- Prüfen Sie die Funktion, indem Sie bei eingeschaltetem Sender den Gas/Bremsknüppel auf und ab bewegen. Dann schalten Sie den Sender aus, die Fail Save Einheit sollte jetzt die Bremse betätigen!

Status LED:

Rot blinkend: Empfänger empfängt keine Strungen. Betriebsbereit!

Rot leuchtend: Empfängt Strungen oder Akkuspannung zu niedrig! Nicht losfahren! (dauerhaft)

Warnung: Wenn der Empfänger zerstört, nicht angeschlossen oder nicht eingeschaltet ist, funktioniert die Fail Save Einheit nicht und kann Ihr Fahrzeug nicht vor Beschädigungen schützen!

PREIS:

.....
23,23 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**