



Charge-Marker Akku - Ladeanzeige

Art.Nr.: C-Marker

Akku - Ladeanzeige 1 Stück



Das ist schon fast jedem von uns passiert. Du startest dein Modell und kurz nach dem Takeoff schaltet der Regler plötzlich ab. Eine Notlandung ist gerade noch möglich..Glück gehabt!

Was ist passiert? Du hast versehentlich einen Akku erwischt der nicht geladen war.

Mit dem Charge Marker kann das nicht mehr vorkommen. Du hast zu jeder Zeit den Überblick welcher Akku voll geladen und welcher leer ist.

Den Charge-Marker mit dem doppelseitigen Klebeband auf der Rückseite an eine günstige Stelle auf den Akku kleben.

Nach dem Laden den Schieber auf grün stellen (voll), nach dem Flug wieder auf rot (leer).

Ein einfache Sache die Geld und Frust sparen kann!

LxBxH 27,5x9,2x2,75mm Gewicht:0,35 Gramm

PREIS:

1,59 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten