

Ripmax
wots·wot
FOAM-E BY **CHRIS FOSS**

NOTIZ: OBERE FLÜGEKLAMMER

Eine Änderung in der Produktion macht es notwendig, die Befestigungsklammer des oberen Flügels anzupassen, so dass dieser richtig auf der Mittelstrebe sitzt. Mit einem Messer entfernen Sie vorsichtig 1mm Material an den gestrichelten Linien der Oberseite der Klammer, wie gezeigt. Montierten Sie den Flügel und testen, ob dieser fest sitzt. Schaukelt, oder wackelt dieser, entfernen Sie den Flügel und entfernen noch etwas mehr Material, bis dieser bündig und fest sitzt.

