

Bauanleitung

Teil-Q EcoStand

1. Das Heraustrennen der Teile geht am besten mit einem Seitenschneider. Hierzu die Haltestege mittig durchtrennen und danach mit dem Seitenschneider 90° dazu den Rest abtrennen. Dabei etwas stehen lassen und dies anschließend verschleifen. Immer 90° zur Deckschicht schleifen, um ein Absplittern zu verhindern. Anschließend alle Teile komplett verschleifen. Bei der Black Edition wird Epoxid Harz zum Verkleben empfohlen. Bei der Naturvariante ist Holzleim ausreichend.



2. Geben sie etwas Holzleim in die Senkungen eines Seitenteils. Stecken sie anschließend die Verbinder in die Senkungen ein.



3. Den Vorgang aus Punkt 2 für das zweite Seitenteil wiederholen und den Ständer komplett verbinden. Dabei darauf achten, dass die Teile mit reichlich Kraft zusammen gedrückt werden, um so die Parallelität der Seitenteile sicher zu stellen.



4. Nun werden die Gewindeeinsätze mit einem 6 mm Innensechskant jeweils aus der Richtung der Flachsenkung in die Modellhalter eingedreht. Beim Ansetzen etwas Druck ausüben und fest eindrehen bis der Gewindeeinsatz bündig abschließt.



5. Jetzt müssen die Ohren am Gestell mit den Flügelschrauben montiert werden. Hierbei darauf achten, dass die Ohren nach innen zeigen. Unter die Flügelschrauben müssen die Unterlegscheiben gelegt werden um das Holz beim Verspannen zu schützen



Viel Spass mit Ihrem neuen Teil-Q
EcoStand.

Kontakt:

Info@teil-Q.de

www.Teil-Q.de

www.facebook.de/teilq